COMBIVERT











Tamaño E









Este manual de instrucciones describe las series estándar del KEB COMBIVERT F5. La atención particular se presta a la instalación, la conexión así como a operación básica. Debido a las posibilidades de programación, de conexión y aplicación específicas y/o digrama eléctrico, el ajuste de los parámetros así como las instrucciones de start-up deben ser tomados de la documentación del fabricante de la máquina.

Una lista de los manuales y de los documentos de instrucción que dan la ayuda para la construcción, la documentación y el servicio se proporciona en el final de este manual. Las notas sobre seguridad y advertencia enumeradas en este manual de instrucción así como en el resto de documentación deben ser siempre observadas para asegurar una operación segura. Las notas de seguridad y de advertencia especificadas en este manual no dan derecho a reclamaciones legales en forma parcial o total. KEB se reserva el derecho de cambiar o adaptar las especificaciones y datos técnicos sin previo aviso. Los pictogramas utilizados en este manual tienen los siguientes significados:



Peligro Advertencia Precaución



Atención de obligado cumplimiento



Información Ayuda

Conseio

Tabla del Contenido



1.	Consignas de seguridad y de aplicación	6
2.	Descripción del Producto	
2.1	Utilización conforme	
2.2	Identificación de la unidad	
2.3	Datos Técnicos	
2.3.1	Tipo 230 V	
2.3.2	Dimensiones y terminales	
2.4	•	
3.	Instalación y conexionado	
3.1	Instalación en un armario	
3.2	Instalación conforme a EMC	
3.3	Conexión del Circuito de Potencia	
3.3.1		
	Instrucciones de cableado	
	Conexión de alimentación	
	Conexión de la detección de la temperatura	
	Conexión de la resistencia de frenada con monitorización de la temperatura	
3.4		
3.4.1	X2A Terminales de control	
3.4.2	Conexión del circuito de control	17
	Circuito de control Compact/General	
	X2A Terminales de control	
3.5.2	Conexión del circuito de control	19
4	Instrucciones de utilización	20
4.1	Accesorios operativos	20
	Sin Panel pero con cable de servicio-HSP5	
	Panel digita (número de articulo 00.F5.060-1000)	
	Panel con interface (número de articulo 00.F5.060-2000)	
	Control Remoto (extensión-HSP5)	
4.1.3	Mando por teclado	
	Parámetros y valores	
	Reseteo de mensajes de error	
	Password de entrada	
5.	Descripción de los parámetros	23
6.	Certificaciones	29
6.1	Marca CE	
6.2	Marca - UL / CUL	
7.	Manuales adicionales	30

1. Consignas de seguridad y de aplicación



Consignas de seguridad y de aplicación para convertidores para accionamientos

(conformes a: Directiva de baja tensión 73/23/CEE)

1. Generalidades

Los convertidores para accionamientos pueden tener, en función de su grado de protección, piezas bajo tensión, desnudas, posiblemente movibles o en movimiento, así como superficies a alta temperatura.

Si la cubierta requerida se retira de forma no reglamentaria, si los convertidores son empleados inadecuadamente o si la instalación y el servicio son deficientes, pueden producirse graves lesiones y daños materiales.

Para más información, v. la documentación correspondiente.

Todos los trabajos de transporte, instalación y puesta en marcha han de ser realizados por personal especializado y cualificado (observar IEC 364 y CENELEC HD 384 ó DIN VDE 0100 e IEC Report 664 ó DIN VDE 0110 y las normas vigentes nacionales para la prevención de accidentes).

Personal cualificado en el sentido de estas consignas fundamentales de seguridad son aquellas personas encargadas de la instalación, montaje, puesta en marcha y servicio del producto, que disponen de las suficientes cualificaciones para cumplir con sus cometidos.

2. Utilización conforme

Los convertidores son componentes diseñados para su integración en instalaciones o maquinaria

Cuando se montan en máquinas está prohibida la puesta en marcha del convertidor para accionamientos (es decir, el comienzo del servicio previsto) hasta tanto se haya comprobado que la máquina cumple con todas las determinaciones de la Directiva de la UE 89/392/CEE (Directiva sobre maquinaria); observar la norma EN 60204.

La puesta en marcha (es decir el comienzo del servicio previsto) solamente es admisible si se cumple la Directiva EMC sobre compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).

Los convertidores para accionamientos cumplen con la Directiva de baja tensión 73/23/CEE. Las normas armonizadas de la serie DIN EN 50178/VDE 0160 junto con EN 60439-1/DIN VDE 0660 parte 500 y EN 60146/DIN VDE 0558 son aplicables a los convertidores para accionamientos.

En la placa de características y en la documentación están indicados los datos técnicos y las condiciones para la conexión, que se han de cumplir sin falta.

3. Transporte, almacenamiento

Deberán observarse las indicaciones respecto al transporte, almacenamiento y manejo adecuados.

Observar las condiciones ambientales especificadas en EN 0178 y las indicaciones en la documentación.

4. Instalación

La instalación y refrigeración de los equipos deben cumplir

con las determinaciones especificadas en la documentación correspondiente.

Proteger los convertidores para accionamientos contra cargas inadmisibles. Es especialmente importante que durante el transporte y manejo no se doblen componentes ni se cambien las distancias de aislamiento de los módulos o tarjetas. Evitar el contacto con módulos, tarjetas y contactos electrónicos electrónicos

Los convertidores para accionamientos incorporan módulos y tarjetas sensibles a las cargas electrostáticas que se dañan fácilmente cuando el manejo es inadecuado. Los componentes eléctricos no deben dañarse ni destruirse mecánicamente (jpodría hasta peligar la salud!).

5. Conexión eléctrica

Observar las determinaciones nacionales vigentes para la prevención de accidentes cuando se trabaja con convertidores para accionamientos bajo tensión (p. ej. VBG 4).

La instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con las normas aplicables (p. ej. sección de los conductores, fusibles, conexión al conductor de protección). Para más información, v. la documentación correspondiente.

La documentación de los convertidores para accionamientos incluye indicaciones para la instalación conforme respecto a la compatibilidad electromagnética: apantallamiento, puesta a tierra, disposición de los filtros y tendido de los conductores. Estas indicaciones se observarán también en los convertidores para accionamientos que llevan la marca Œ. El fabricante de la instalación o máquina responde del cumplimiento de los valores limite exigidos por la Directiva EMC.

6. Servicio

En caso dado deberán incorporarse dispositivos adicionales de vigilancia y protección en las instalaciones con convertidor para accionamiento, con objeto de cumplir las normas de protección vigentes en cada caso, p. ej. prescripciones sobre material técnico, de segundad, etc. Se permite modificar los ajustes del convertidor para accionamientos usando el software de manejo.

Después de seccionar el convertidor para accionamientos de la tensión de alimentación, no tocar las partes del mismo, los terminales sometidos a tensión, ni las conexiones de potencia, ya que posiblemente aún están cargados los condensadores. Observar las correspondientes placas de indicación en el convertidor para accionamientos.

Mantener cerradas todas las cubiertas y puertas durante el servicio.

7. Mantenimiento y reparaciones

Observar la documentación del fabricante.

Guardar estas consignas de seguridad!




2. Descripción del Producto

2.1 Utilización conforme

El convertidor de frecuencia KEB COMBIVERT F5 sirve exclusivamente para el control y regulación de motores asíncronos. La utilización con otras cargas eléctricas esta prohibida y puede producir perturbaciones en la unidad.

Los convertidores de frecuencia son componentes pensados para instalaciones eléctricas y o maquinas

2.2 Identificación de la unidad



Descripción del Producto

2.3 Datos Técnicos

2.3.1 Tipo 230 V

Talla de la unidad		13	14	
Tamaño de la unidad		E	Е	
Fases		3	3	
Potencia nominal de salida	[kVA]	9.5	13	
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	5.5	7.5	
Corriente nominal de salida	[A]	24	33	
Pico máximo de corriente	[A]	36	49.5	
Corriente de disparo OC	[A]	43	59	
Corriente nominal de entrada	[A]	31	43	
Máx. fusible principal permitido	[A]	35	50	
Frecuencia portadora nominal	[kHz]	8	4	
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	16	16	
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	290	350	
Pérdidas de potencia en alimentación DC	[W]	265	300	
Resistencia de frenado mínima	[Ω]	16	16	
Resistencia de frenado típica	[Ω]	27	20	
Máxima corriente de frenado	[A]	25	25	
Tensión de alimentación UN	[V]	180:	260 ±0	
Frecuencia de alimentación	[Hz]	50	60 ±2	
Tensión nominal de entrada	[V]	23	30	
Tension de salida [V] 3 x 0UN			Un	
Frecuencia de salida	[Hz]	[Hz] 0400		
Sección del cable mínima	[mm²]	6 10		
Máx. longitud de cable blindado al motor	[m]	100		

Situación con altitud máx. 2000 m. Para altitudes sobre los 1000 m, debe ser considerada una reducción de potencia del 1% para cada 100 m.




2.3.2 Tipo 400 V

Talla de la unidad		12	13	14	15	16
Tamaño de la unidad				Е		
Fases				3		
Potencia nominal de salida	[kVA]	6.6	8.3	11	17	23
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	4	5.5	7.5	11	15
Corriente nominal de salida	[A]	9.5	12	16.5	24	33
Pico máximo de corriente	[A]	17	21.6	29.7	36	49.5
Corriente de disparo OC	[A]	21	25.9	35.6	43	59
Corriente nominal de entrada	[A]	13	17	23	31	43
Máx. fusible principal permitido	[A]	20	25	25	35	50
Frecuencia portadora nominal	[kHz]	16	16	8	4	2
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	16	16	16	16	4
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	300	250	320	350	330
Pérdidas de potencia en alimentación DC	[W]	285	230	295	310	275
Resistencia de frenado mínima	[Ω]	39	39	39	39	25
Resistencia de frenado típica	[Ω]	150	110	85	56	42
Máxima corriente de frenado	[A]	21	21	21	21	32
Tensión de alimentación UN	[V]		305	5500	±0	
Frecuencia de alimentación	[Hz]		50	60 :	£2	
ensión nominal de entrada 1) [V] 400						
Tension de salida	[V]	[V] 3 x 0Un				
Frecuencia de salida	[Hz]		(0400)	
Sección del cable mínima	[mm ²]	2.5	4	4	6	10
Máx. longitud de cable blindado al motor	[m]	100				

¹⁾ Con tensión de alimentación ≥460 V multiplique la corriente nominal por el factor 0,86

2.4 Dimensiones y terminales



* Con Operador

X1A Conexión de la tensión de potencia, Motor, Resistencia de frenado y sensor de temperatura

X2A Conexión de las líneas de control

X4A Conexión del panel o cable de servicio -HSP5

Conexión de las mallas / tierras

 \triangle

Tensión de alimentación de acuerdo con la placa de características, clase 230 V y 400 V (3 fases) es posible!



3.1 Instalación en un armario

Clase de protección (EN 60529): IP20 Temperatura de funcionamiento: -10...45 °C (14...113 °F)

Ambiente (IEC 664-1): Grado de polución 2 Vibración/choque conforme a: German. Lloyd; EN50155

El modelo con base plana "flat-rear" requiere adoptar por parte del constructor medidas suplementarias de refrigeración. En ningún caso pueden obviarse estas medidas, es necesario realizar un calculo sobre la base de las perdidas indicadas para el funcionamiento básico.




Proteja el COMBIVERT de gases y aerosoles agresivos o corrosivos!

Posición de instalación y distancias

3.2 Instalación conforme a EMC


- Conectar siempre las mallas del motor y de control con una sección de contacto sobredimensionada.
- Mantener una distancia entre el cableado de potencia y de control de al menos 10...20 cm.
- Mantener una distancia de seguridad entre los cables de motor y de alimentación.
- Si no es posible evitar el cruce entre cables de control y potencia, realizarlo en ángulo recto de 90°.
- Montar las mangueras cerradas lo mas cerca posible de la regleta, y si puede ser, con una pantalla metálica.
- Instale el COMBIVERT en una posición adecuada y firme. Asegurarse de un buen contacto con la base metálica (rascar la pintura).


Usted puede encontrar instrucciones adicionales sobre EMC en internet (KEB).



3.3 Conexión del Circuito de Potencia

3.3.1 Bloque de control X1A





305...500 VAC / trifásica (L1, L2, L3)

• 305...500 VAC / trifásica (L1, L2, L3)

Alimentación DC 420...720 V DC (++,--)

Bloque de control X1A/ Clase 230V

- 180...260 VAC / monofásica (L1/N)
 180...260 VAC / trifásica (L1, L2, L3)
- Alimentación DC 250...370 V DC (++,--)
- ++. PB Resistencia de frenado

• U. V. W

Motor

T1, T2 Sensor de temperatura / termo contacto (ver capitulo 3.3.6)

3.3.2 Instrucciones de cableado



Observe y verifique la tensión de alimentación al KEB COMBIVERT. Un equipo de 230 V-se destruirá inmediatamente si es conectado a 400 V.



Nunca intercambie los cables de motor y alimentación principal.



Algunos países indican que la conexión del terminal PE-(tierra) se realice en un bornero adecuado (no sobre la base metálica).



Alimentación auxiliar del circuito de control


Un sistema separado de alimentación de control sin otras medidas adicionales de refrigeración no esta permitido durante periodos largos, ya que el ventilador interior no está controlado. Puede acumularse calor y causar el deterioro y envejecimiento prematuro de componentes y reducir su vida útil.



3.3.3 Conexión de alimentación


Tensión de alimentación 230 V monofásica	Tensión de alimentación 230 V trifásica
1 x 180260 VAC PE PE L1 L1 N/L2 L3 ++ PB U V W T1 T2	3 x 180260 V AC PE PE PE L1 L1 L2 N/L2 L3 ++ PB U V W T1 T2
Protección	Tensión de alimentación 400 V trifásica
Fusibles (ver capitulo 2.3 o magneto térmico variador monofásico (RCD) tipo A o tipo B variador trifásico (RCMA) con separador o (RCD) tipo B Preste atención al rango de tensión de los fusibles en la conexión DC	U V W T1 T2
Alimentación DC Clase 230 V	Alimentación DC Clase 400 V
250370 V DC + H + H - PB U V W T1 T2	X1A PE L1 L2 L3 + ++

3.3.4 Conexión del motor



3.3.5 Conexión de la detección de la temperatura


- Terminales T1, T2
- Respuesta de resistencia 1,65...4kΩ
- Rearme resistencia 0.75...1.65 kΩ
- Diseñado según VDE 0660 Part 302
- Esta función puede ser activada por el cliente por software
- · No realice estas conexiones en el mismo cable que el control general
- Esta permitido en el cable del motor cuando se dispone de pantalla doble
- · Conectar Relé K1 para prevenir el riesgo de incendio en modo regenerativo (ver 3.3.6)





3.3.6 Conexión de la resistencia de frenada con monitorización de la temperatura

- ++, PB Conexión para la resistencia de frenado
- Datos técnicos (ver capitulo 2.3)
- · Al alcanzar la temperatura de disparo la tensión principal debe desconectarse
- Para una protección adicional en casos de trabajo regenerativo puede utilizar los contactos 11 y 12 de K1 (ver 3.3.5)





Las resistencias de frenado pueden alcanzar temperaturas en su superficie muy elevadas, por ello verifique la falta de contacto con elementos periféricos!

3.4 Circuito de control Basic

3.4.1 X2A Terminales de control


- Respuesta de resistencia 0,22...0,25 Nm (2lbinches)
- Utilizar cables trenzados/apantallados
- Conectar la malla al punto de tierra del convertidor



Borna	Función	Nombre	Descripción
1	+ Entrada de consigna 1	AN1+	Entrada diferenciada del voltaje
			$0\pm 10 \text{ VDC}$; Ri = $55 \text{ k}\Omega$
	Salida analógica programable		Esta función es definida por el fabricante
5	Salida analógica 1	AO1	Salida de la frecuencia real de salida 0±100 Hz => 0±10 V DC (máx. 5 mA)
7	+10V salida	CRF	Tensión de alimentación para el potenciómetro de consigna +10 V DC / máx. 4 mA
8	Común	COM	Masa para las entradas/salidas analógicas
	Entrada digital programable		Esta función es definida por el fabricante
10	Frecuencia fija 1 (CP.19)	I1	1330 V DC ±0 % rizado Ri = 2,1 kΩ; tiempo de muestreo 2 ms
11	Frecuencia fija 2 (CP.20)	12	I1 + I2 = Frecuencia fija 3 (CP.21)
14	Marcha adelante	F	Consigna del sentido de giro
15	Marcha atrás	R	la marcha adelante tiene prioridad
16	Habilitación / Rearme	ST	Habilita los módulos de potencia; rearme de error al abrir
20	24 V salida	Uout	Tensión de alimentación para las entradas digitales (24 V DC/ máx. 100 mA)
22	Masa	0V	Masa para las entradas/salidas digitales
24	Relé 1 / contacto NA	RLA	Relé de salida programable (CP.31)
25	Relé 1 / contacto NC	RLB	Carga máx. 30 V DC / 0.011A
26	Relé 1 / contacto común	RLC	Ajuste de fábrica: Relé de fallo
27	Relé 2 / contacto NA	FLA	Relé de salida programable (CP.32)
28	Relé 2 / contacto NC	FLB	Carga máx. 30 V DC / 0.011A
29	Relé 2 / contacto común	FLC	Ajuste de fábrica: Interruptor dependiente de la frecuencia



3.4.2 Conexión del circuito de control



 \triangle

Para evitar interferencias las pantallas de las entradas analógicas y digitales han de ser diferentes.

Dependiendo del uso dado a los relés de salida una pantalla nueva tendrá que ser usada.

 \triangle

En caso de cargas inductivas en los relés debe proveerse una protección (p.e. diodo de protección)!

3.5 Circuito de control Compact/General

3.5.1 X2A Terminales de control

Borna Función

- Respuesta de resistencia 0,22...0,25 Nm (2lbinches)
- Utilizar cables trenzados/apantallados

Conectar la malla al punto de tierra del convertidor




Borna	Funcion	Nom.	Descripcion
Entradas diferenciada del voltaje		0±10 VDC; Ri = 55 kΩ	
1	+ Entrada de consigna 1	AN1+	valor consigna analógica
2	- Entrada de consigna 1	AN1-	<u> </u>
3	+Entrada analógica 2	AN2+	Ninguna función (ajuste de la fábrica)
4	-Entrada analógica 2	AN2-	
	analógica programable		0±10 V DC (máx. 5 mA)
5	Salida analógica 1	AO1	Salida analógica de la frecuencia real de
			salida 0±100 Hz
6	Salida analógica 2		Corriente aparente 02•IN
7	+10V salida	CRF	Tensión de alimentación para el
			potenciómetro de consigna
			+10 V DC / máx. 4 mA
8	Común	COM	Masa para las entradas/salidas analógicas
9	Comun	COIVI	Iviasa para las entradas/salidas analogicas
Entrada	as digital programable		1330 VDC ±0 % alisado; Ri: 2,1 kΩ; tiempo
			de muestreo: 2 ms
10	Frecuencia fija 1 (CP.19)	l1	Selección de la frecuencia fija
11	Frecuencia fija 2 (CP.20)	12	I1 + I2 = Frecuencia fija 3 (CP.21)
12	Error fallo externo	13	Selección de la avería externa (E.EF)
13	Frenado DC	14	Activación frenado DC (CP.22/23)
14	Marcha adelante	F	Consigna del sentido de giro
15	Marcha atrás	R	la marcha adelante tiene prioridad
16	Habilitación / Rearme	ST	Habilita los módulos de potencia; rearme de
			error al abrir
20	24 V salida	Uout	Tensión de alimentación para las entradas
			digitales (24 V DC/ máx. 100 mA)
22	Masa	0V	Masa para las entradas/salidas digitales
Relé de salidas programable			Carga máx. 30 V DC / 0.011A
24	Relé 1 / contacto NA	RLA	Delá de estida arramanhla (OD 24)
25	Relé 1 / contacto NC	RLB	Relé de salida programable (CP.31)
26	Relé 1 / contacto común	RLC	Ajuste de fábrica: Relé de fallo
27	Relé 2 / contacto NA	FLA	Relé de salida programable (CP.32)
28	Relé 2 / contacto NC	FLB	Ajuste de fábrica: Interruptor dependiente de
29	Relé 2 / contacto común	FLC	la frecuencia

Nom Descrinción



3.5.2 Conexión del circuito de control



 Λ

Para evitar interferencias las pantallas de las entradas analógicas y digitales han de ser diferentes.

Dependiendo del uso dado a los relés de salida una pantalla nueva tendrá que ser usada

 Λ

En caso de cargas inductivas en los relés debe proveerse una protección (p.e. diodo de protección)!

4 Instrucciones de utilización

4.1 Accesorios operativos

4.1.1 Sin Panel pero con cable de servicio-HSP5


Un cable especial (número de articulo 00.F5.0C0-0001) será necesario para el control de un KEB COMBIVERT F5 sin panel operador. Se conecta entre el interface-HSP5 (X4A) y un puerto RS-232 del PC serie (COM1 o COM2). Los cambios y modificaciones de realizan mediante el Programa COMBIVIS.



El cable de servicio-HSP5 consta de un conversor interno. La conexión de un cable estándar puede provocar la destrucción del puerto interface-PC.

4.1.2 Panel digita (número de articulo 00.F5.060-1000)

Es un accesorio para el control local del KEB COMBIVERT F5. Para prevenir fallos en la conexión/desconexión del panel, es necesario que el convertidor esté en estado nOP (habilitación del convertidor abierta). Cuando se conecta el convertidor sin panel, éste se conecta con los últimos valores seleccionados en fábrica.




4.1.3 Panel con interface (número de articulo 00.F5.060-2000) El operador con interfaz realiza las mismas funciones del operador digital. Sin embargo, es mejorado con un interface-RS232/485 de serie.

	Borna	RS485	Señal	Significado
5,4,3,2,1	1	-	-	reservado
1 (1) (1) (1) (1) (1)	2	-	TxD	señal de emisión RS232
9 8 7 6	3	-	RxD	señal de recepción RS232
	4	A'	RxD-A	señal de recepción A RS485
	5	B'	RxD-B	señal de recepción B RS485
	6	-	VP	tensión de alimentación +5 V (Imax=10 mA)
	7	C/C'	DGND	potencial de referencia datos
	8	Α	TxD-A	señal de emisión A RS485
	9	В	TxD-B	señal de emisión B RS485

Un cable RS-232 es necesario para la conexión del interface a un PC. El esquema de este cable esta representado en la página siguiente.





4.1.4 Control Remoto (extensión-HSP5)

El cable de extensión-HSP5 es conectado entre el COMBIVERT y un panel operador. El cable de extensión-HSP5 esta equipado con unos conversores internos. Por consiguiente el uso de cables RS232-convencionales no esta permitido. Las tres ultimas cifras en el código del cable de extensión indican la longitud del cable en dm (00.F5.0C0-1005, -1010, -1030 y 1100).

4.1.5 Otros operadores

Además de los operadores descritos el KEB COMBIVERT puede equiparse con los operadores para las aplicaciones especiales (Profibus, Interbus, Sercos, CAN). Usted encontrara toda la información necesaria en nuestra página de bienvenida.

4.2 Mando por teclado

4.2.1 Parámetros y valores

Cuando se conexta la tensión al KEB COMBIVERT F5, el valor del parámetro CP.1 aparece en el display.

La tecla de función (FUNC) permite pasar del valor de parámetro al número de parámetro.



Con UP (▲) y DOWN (▼), el número de parámetro o el valor de los parámetros puede ser incrementado/ decrementado



Al cambiar el valor de un parámetro este es inmediatamente aceptado y almacenado en memoria no volátil. Para ciertos parámetros el valor seleccionado no es aceptado de inmediato. En estos casos el valor ajustado es aceptado y almacenado pulsando ENTER. Cuando este tipo de parámetros es cambiado un punto parpadeante aparece al lado del último digito.


Pulsando le tecla "ENTER", el nuevo valor es aceptado y memorizado en memoria no volátil.

Instrucciones de utilización

4.2.2 Reseteo de mensaies de error

Si durante el funcionamiento ocurre algún fallo, entonces la indicación en el display es sobrescrita con el código de error. El mensaje de error se rearma con ENTER.

$$[P]$$
 — Error —> $[E]$ $[P]$ $[FR]$ $[P]$




4.2.3 Password de entrada

El KEB COMBIVERT esta equipado con un sistema fácil de entender y activar. Dependiendo del valor del pasword pueden ser activados varios modos operativos:

Display	Modo
CP_ro	Bloqueado (CP-Parameter) solo lectura
CP_on	Liberado (CP-Parameter) lectura y escritura
CP_SE	servicio (similar al anterior pero con los parámetros originales)
APPL	Aplicación parámetros (todos los parámetros y grupos del equipo)
ninguno	Drivemodus (modo local, el COMBIVERT puede manejarse por el teclado)

El menú admisible para la aplicación está definido por el constructor de la máquina. La introducción del pasword se realiza a trabes del parámetro CP.0. El ajuste del modo de pasword es mantenido incluso después de una desconexión.





5. Descripción de los parámetros

Parám	etro	Rango de ajuste	Resolución	Prefijado	Unidad	٦	Origin
CP.0	Password de entrada	09999	1	_		-	ud.1
CP.1	Frecuencia real de salida	-400400	0,0125	0	Hz	-	ru.3
CP.2	Frecuencia seleccionada	-400400	0,0125	0	Hz	-	ru.1
CP.3	Estado del convertidor	0255	1	0	-	-	ru.0
CP.4	Corriente aparente	06553,5		0	Α	-	ru.15
CP.5	Corriente aparente / valor pico	06553,5	0.1	0	A	-	ru.16
CP.6	Carga	065535	1	0	%	-	ru.13
CP.7	Tensión del circuito intermedio	01000	1	0	V	-	ru.18
CP.8	Tensión del circuito intermedio / valor pico	01000	1	0	V	-	ru.19
CP.9	Tension de salida	0778	1	0	V	-	ru.20
	Frecuencia minima	0400	0,0125	0	Hz	-	op.6
	Frecuencia máxima	0400	0,0125	0	Hz	-	op.10
	Tiempo de aceleración	0,00300,00	0.01	5	S	-	op.28
CP.13	Tiempo de deceleración (- 1=CP.12)	-0,01300,00	0,01	5	s	-	op.30
CP.14	Tiempo de curva S	0,005,00	0.01	0	S	-	op.32
CP.15		0,025,5		2	%	-	uf.1
CP.16	Frecuencia base	0400	0,0125	50	Hz	-	uf.0
CP.17	Estabilización de la tensión de salida	0650 V (off)	1	0	V	Ε	uf.9
CP.18	Frecuencia portadora	0LTK	1	LTK	-	Ε	uf.11
CP.19	Frecuencia fija 1	-400400	0,0125	5	Hz	-	op.21
CP.20	Frecuencia fija 2	-400400	0,0125	50	Hz	-	op.22
CP.21	Frecuencia fija 3	-400400	0,0125	70	Hz	-	op.23
CP.22	Frenado DC / modo	09	1	7	-	Е	pn.28
	Frenado DC / tiempo	0,00100,00	0,01	10	S	-	pn.30
	Corriente de rampa máxima	0200	1	140	%	-	pn.24
CP.25	Corriente constante máxima	0200	1	200:off	%	-	pn.20
CP.26	Búsqueda de velocidad / condición	015	1	8	-	Ε	pn.26
CP.27	Aprisa parando / tiempo di rampa	0,00300,00	0,01	2	S	-	pn.60
CP.28	Reacción a una sobre temperatura externa	07	1	7	-	-	pn.12
CP.29	Salida analógica 1 / función	020	1	2	-	Ε	an.31
	Salida analógica 1 / amplificación	-20.0020.00	0,01	1	-	-	an.33
CP.31	Salida de relé 1 / función	076	1	4	-	Ε	do.2
CP.32	Salida de relé 2 / función	076	1	27	-	Ε	do.3
CP.33	Salida de relé 2 / nivel de conmutación	±30000,00	0,01	4	-	-	le.3
CP.34	Fuente del sentido de giro	09	1	2	-	E	op.1
	AN1 función	02	1	0	-	Ē	an.0
	AN1 histéresis del punto cero	-10,010,0	0,1	0,2	%	-	an.4

CP.3 Estado del convertidor

En el parámetro "estado del convertidor" la acción que esta desarrollando la frecuencia en este momento es visualizada. En el caso de que un ERROR ocurra el su código será visualizado y se podrá rearmar "la visualización" con ENTER (El fallo es indicado con un LED parpadeante).

nOP	"no Operation"; el terminal que permite la habilitación del convertidor no esta
	cerrado; la modulación esta inactiva; la tensión de salida = 0 V; el motor no está
	controlado.
LS	"Low Speed"; sentido de giro no seleccionado; la modulación esta inactiva; la
	tensión de salida = 0 V; el motor no está controlado.
FAcc	,Forward Acceleration"; el motor acelera hacia adelante.
FdEc	"Forward Deceleration"; el motor decelera hacia adelante.
rAcc	"Reverse Acceleration"; el motor acelera hacia atrás.
rdEc	"Reverse Deceleration"; el motor decelera hacia atrás.
Fcon	"Forward Constant"; el motor gira hacia adelante con una velocidad constante.
rcon	Reverse Constant": el motor gira hacia atrás con una velocidad constante.

Los mensajes de estado y la información detallada de que hacer cuando, puede localizarse en la pagina en internet de KEB www.keb.de ==>Documentation ==> Operating Instructions ==> Other ==> Service informations ==> Error and status messages.doc.

CP.17 Estabilización de la tensión de salida

Este parámetro permite regular la tensión de salida en función de la frecuencia base. Las variaciones en la tensión de alimentación al convertidor así como al circuito intermedio sólo tienen una pequeña incidencia en la tensión de salida (característica U/f). Esta función permite, entre otras cosas, la adaptación de la tensión de salida para los motores especiales.

CP.22 Frenado DC / modo

Con un frenado DC, el motor no decelera con una rampa. Un frenado rápido se produce por una inyección de corriente continua en el motor. Este parámetro define el modo de activación del frenado DC.

Valor	Activación
0	Frenado DC desactivado.
1	El frenado DC se activa desconectando el sentido de giro y cuando se alcanza
	0 Hz. El tiempo de frenado depende de CP.23 o de una nueva conexión del
	sentido de giro.
2*	Frenado DC; tan pronto como se desactiva el sentido de giro.
3*	DC-braking, cuando cambia la orden el sentido de giro o cuando esta ausente.
4*	Después de desconectar la orden del sentido de giro y la frecuencia de salida
	desciende por debajo de 4 Hz
5*	Frenado DC; cuando la frecuencia de salida desciende por debajo de 4 Hz.
6*	Frenado DC; tan pronto como el valor de referencia desciende por debajo de
	4Hz.
7*	Frenado DC; cuando la entrada l4 se activa (circuito de control B = "0")
8	Frenado DC; mientras la entrada I4 esté activada (circuito de control B = "0")
9	Frenado DC; después de activar la modulación.

^{*} El tiempo de frenado depende de la frecuencia de salida.



CP.24 Corriente de rampa máxima

Esta función protege al convertidor de frecuencia de sobre corrientes durante la rampa de aceleración. Cuando en la rampa se alcanza el valor, aquí seleccionado, la rampa se detiene hasta que el valor de la corriente disminuye de nuevo. El parámetro CP.3 indica "LAS" cuando se activa esta función.

CP.25 Corriente constante máxima

Esta función protege al convertidor de frecuencia contra sobre corrientes durante la marcha a frecuencia constante. Cuando la corriente excede del valor ajustado, en este parámetro, la frecuencia de salida se reduce hasta que el valor de la corriente cae por debajo del valor seleccionado. El parámetro CP.3 indica "SSL" cuando se activa esta función.

CP.26 Búsqueda de velocidad / condición

Cuando se conecta un convertidor de frecuencia a un motor que decelera por su inercia, puede producirse un fallo causado por la diferencia de las frecuencias de excitación. Activando la función de búsqueda de velocidad el convertidor busca la velocidad real del motor, adaptando su frecuencia de salida y acelera con la rampa seleccionada hasta la velocidad de consigna. Este parámetro determina la condición por la que la función se activa. Durante la búsqueda CP.3 indica "SSF".

Con varias condiciones debe ser entrada la suma de los valores. Ejemplo CP.26=12 significa después del rearme y después de Autorearme UP.

Valor	Condición
0	función off
1	al habilitar el control
2	al conectar la alimentación
4	después de un rearme
8	después de un auto-rearme UP

CP.28 Reacción a una sobre temperatura ext.

Este parámetro determina la respuesta del equipo a la detección de sobretemperatura de una sonda externa. Ajuste de fábrica = off. En el momento de activar esta función los terminales T1/T2 han de ser conectados. Después ajustar la respuesta según la siguiente tabla. Si no persiste la condición de sobre temperatura, el mensaje E.ndOH (oA.ndOH) aparecerá. Solo en este punto es posible resetear el error o efectuar un reset automático.

CP.28	Display	Reacción	Resetear
0	E.dOH	desabilita la modulación inmediatamente	
1*	A.dOH	Aprisa parando / deshabilita la modulación cuando	Eliminar fallo;
		la velocidad es 0	reset
2*	A.dOH	Aprisa parando / con par a velocidad 0	
3	A.dOH	desabilita la modulación inmediatamente	Automatic
4*	A.dOH	Aprisa parando / deshabilita la modulación cuando	reset, cuando
		la velocidad es 0	el fallo no
5*	A.dOH	Aprisa parando / con par a velocidad 0	persiste
6*	sin	sin efecto en el equipo; Con CP.31/32 posible control	
		de elemento externo (e.g.ventilador)	
7	sin	sin efecto en el equipo; Mal funcionamiento no!	no aplicable
		!La indicación de la temperatura externa no esta	
		activada.	

^{*)} Si después de 10 s el motor aun esta muy caliente, el error E.dOH se activara y la modulación desaparecerá!

CP.29 Salida analógica 1 / función

CP.29 define la función de la salida analógica 1.

Valor	Función	Estandardización
		0100 % (0±100 %)
0	Frecuencia actual absoluto CP.3	0100 Hz
1	Frecuencia seleccionado absoluto CP.2	0100 Hz
2	Frecuencia actual CP.3	0±100 Hz
3	Frecuencia seleccionado CP. 2	0±100Hz
4	Tensión de salida CP.9	0500 V
5	Tensión del circuito intermedio CP.7	01000 V
6	Corriente aparente CP.4	02 • corriente nominal
7	Corriente activa ru.17	02 • ±corriente nominal
810	sólo para el modo aplicación	
11	Corriente activa absoluto ru.17	02 • corriente nominal
12	Temperatura del modul de la salida ru.38	0100°C
13	Temperatura del motor ru.46	0100°C
1418		
19	Frecuencia de rampa ru.2	0±100 Hz
20	Frecuencia de rampa absoluto ru.2	0100 Hz

CP.31 Salida de relé 1 / Función (terminales X2A.24...26)

CP.32 Salida de relé 2 / Función (terminales X2A.27...29)

El nivel de cambio de la función en CP.32 = 100,00.

El nivel de cambio de la función en CP.32 se ajusta en CP.33!

Valo	Función	
0	Sin función (generalmente desconectado)	
1	Generalmente conectado	
2	Señal de marcha; incluso con inyección DC	
3	Señal de preparado (sin error)	
4	Relé de fallo	



5	Relé de fallo (no conmuta en un error de baja tensión)
6	Aviso o Fallo de un "abnormal stopping"
7	Señal de aviso de sobrecarga
8	Señal de aviso de sobretemperatura de los modulos de potencia
9	Señal de alarma de sobre temperatura en el motor
11	Señal de aviso de exceso de temperatura interior OHI
12	Rotura del cable 420 mA en la entrada analógica 1
14	Límite de corriente constante (bloqueo, CP.25) excedido
15	Límite de corriente de rampa (LA-Stop, CP.24) excedido
16	Frenado DC activo
20	Valor real = valor consigna (CP.3=Fcon; rcon; no en noP, LS, error, SSF)
21	Aceleración (CP.3 = FAcc, rAcc, LAS)
22	Deceleración (CP.3 = FdEc, rdEc, LdS)
23	Sentido de giro real = sentido de giro de consigna
24	Carga (CP.6) > nivel de conmutación
25	Corriente activa > nivel de conmutación
26	Tensión del circuito intermedio (CP.7) > nivel de conmutación
27	Frecuencia actual (CP.1) > nivel de conmutación
28	valor de frecuencia seleccionado (CP.2) > nivel de conmutación
31	Valor consigna absoluto en AN1 > nivel de conmutación
32	Valor consigna absoluto en AN2 > nivel de conmutación
34	Valor consigna en AN1 > nivel de conmutación
35	Valor consigna en AN2 > nivel de conmutación
40	Límite de corriente del hardware; activo
41	Modulación activa
44	Estado del convertidor > nivel de conmutación
45	Temperatura del modul de la salida > nivel de conmutación
46	Temperatura del motor > nivel de conmutación
47	Valor de rampa de la salida > nivel de conmutación
48	Corriente aparente (CP.4) > nivel de conmutación
49	Marcha adelante (no en noP, LS, parada rápida, error)
50	Marcha atrás (no en noP, LS, parada rápida, error)
63	Valor absoluto ANOUT1 > nivel de conmutación
64	Valor absoluto ANOUT2 > nivel de conmutación
65	Valor ANOUT1 > nivel de conmutación
66	Valor ANOUT2 > nivel de conmutación
70	Tensión de excitación activo (relé de seguridad)
73	Potencia activa (absoluto) > nivel de conmutación
74	Potencia activa > nivel de conmutación

Ningún valor es listado sólo es para el modo de aplicación.

CP.34 Fuente del sentido de giro

La selección de la fuente y el modo de evaluación del sentido de giro es definido con este parámetro (Parámetro ENTER). Con CP.34 no se modifica el sentido de giro de las velocidades fijas (CP.19...21).

Valor	Sentido de giro
0/1	Sólo para el modo aplicación
2	Selección por terminales adelante/atrás; la selección de valores negativos es
	tomada como cero (ajuste de fábrica).
3	Selección por terminales adelante/atrás; valores negativos son evaluados según
	la suma.
4	Selección por terminales marcha/paro (X2A.14) y adelante/ atrás (X2A.15); valores
	negativos son tomados como cero.
5	Selección por terminales marcha/paro (X2A.14) y adelante/ atrás (X2A.15); valores
	negativos son evaluados según la suma.
6	Valor seleccionado dependiente, valores positivos - giro horario; valores negativos
	- giro antihorario. Con valor seleccionado "0" es conmutado al status "Low speed"
	(LS).
7	Valor seleccionado dependiente, valores positivos - giro horario; valores negativos
	- giro antihorario; el sentido de giro es indicado si la referencia es "0".
8/9	Sólo para el modo aplicación

CP.35 AN1 función

La selección del valor de entrada 1(AN1) puede funcionar con varios niveles de señal. Para evaluar correctamente la señal, este parámetro debe ser adaptado a la fuente de señal. Por F5 BASICO que contiene la fuente de la señal no pueden ser reajustadas.

Valor	Señal de consigna
0	0 ± 10 VDC / Ri = 56 k Ω
1	$0+20 \text{mADC} / \text{Ri} = 250 \Omega$
2	420 mADC / Ri = 250 Ω



6. Certificaciones

6.1 Marca CE

Los convertidores de frecuencia y servo accionamientos marcados CE han sido desarrollados y fabricados de acuerdo a la normativa de Baja Tensión Directiva 73/ 23/EEC.

La puesta en marcha no debe empezarse hasta que se determine que la instalación cumple 89/392/EEC (directiva de máquina) así como la directiva EMC-(89/336/EEC)(nota EN60204).

Los variadores de frecuencia y servos reúnen los requisitos de la directiva de Bajo-voltaje 73/231/EEC. Las normas armonizadas de las series EN 50178 en relación con EN 60439-1 y EN 60146 han sido usadas.

Éste es un producto de disponibilidad limitada de acuerdo con IEC 61800-3. Este producto puede causar radio interferencias en zonas residenciales. En este caso el usuario puede necesitar tomar las medidas correspondientes.

6.2 Marca - UL / CUL



Para la conformidad de acuerdo con la norma UL y cUL para su uso en el mercado de Norte América y Canadiense han de observar las siguientes instrucciones:

- El variador es adecuado para el uso en un circuito capaz de no entregar más de 10.kA rms (simétrico), 240.V CA o 480.V CA máximo.
- Máxima temperatura del aire envolvente de 45°C (113°F)
- Para el montaje del gabinete de control como "Open Type"
- Ambiente (IEC 664-1):Grado de polución 2
- · La protección del motor se debe poder ajustar por parámetros
- · No incorpora la protección de sobrevelocidad
- · Par de apriete de los terminales de potencia (ver tipos)
- Par de apriete de los terminales de control (ver capitulo 3.4)
- Protección de sobrecarga del 130 % de la intensidad de salida del variador (ver tipos)
- · Siga las referencias de instalación para una apropiada instalación eléctrica

Manuales adicionales

7. Manuales adicionales

Usted puede encontrar manuales de instrucciones para su descarga desde

www.keb.de > Documentation > Operation instruction

Instrucciones generales" General instructions"

· Instrucciones de instalación EMC

Especificaciones de las unidades

- · Parte 1 Circuito de Potencia
- · Parte 2 Circuito de Control

Notas de servicio "Service notes"

- · Listas de Up/Download de parámetros para KEB COMBIVERT
- · Códigos de Error

Instrucciones e información del departamento de desarrollo

- Manuales de Aplicación
- · Manuales predefinidos de algunos clientes
- · Programación de las entradas digitales

Todos los documentos también están disponibles en versión impresa, sin embargo nosotros tenemos que cobrar una cuota nominal por éstos.





Karl E. Brinkmann GmbH

Försterweg 36-38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116 net: www.keb.de • mail: info@keb.de

KER Antriebstechnik GmbH & Co. KG

Wildbacher Str. 5 • D-08289 Schneeberg fon: +49 3772 67-0 • fax: +49 3772 67-281 mail: info@keb-combidrive.de

KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Ritzstraße 8 • **A**-4614 Marchtrenk fon: +43 7243 53586-0 • fax: +43 7243 53586-21 net: www.keb.at • mail: info@keb.at

KEB Antriebstechnik

Herenveld 2 • **B**-9500 Geraadsbergen fon: +32 5443 7860 • fax: +32 5443 7898 mail: vb.belgien@keb.de

KEB CHINA Karl E. Brinkmann GmbH

(Xinmao Building, Caohejing Development Zone) No. 99 Tianzhou Road (No.9 building, Room 708) CHN-200233 Shanghai, PR. China fon: +86 21 54503230-3232 * fax: +86 21 54450115 net: www.keb.cn * mail: info@keb.cn

KEB CHINA Karl E. Brinkmann GmbH

No. 36 Xiaoyun Road • Chaoyang District CHN-10027 Beijing, PR. China fon: +861 0 84475815 + 819 • fax: +86 10 84475868 net: www.keb.cn • mail: hotline@keb.cn

KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Organizační složka
K. Weise 1675 • CZ-370 04 České Budějovice
fon: +420 387 699 111 • fax: +420 387 699 119
net: www.keb.cz • mail: info.keb@seznam.cz

KEB España

C/ Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA E-08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) fon: +34 93 897 0268 • fax: +34 93 899 2035 mail: vb.espana@keb.de

Société Française KEB

Z.I. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel F-94510 LA QUEUE EN BRIE fon: +33 1 49620101 • fax: +33 1 45767495 net: www.keb.fr • mail: info@keb.fr

KEB (UK) Ltd.

6 Chieftain Buisiness Park, Morris Close Park Farm, Wellingborough GB-Northants, NN8 6 XF fon: +44 1933 402220 • fax: +44 1933 400724 net: www.keb-uk.co.uk • mail: info@keb-uk.co.uk

KFR Italia S r I

Via Newton, 2 • I-20019 Settimo Milanese (Milano) fon: +39 02 33500782 • fax: +39 02 33500790 net: www.keb.it • mail: kebitalia@keb.it

KEB - YAMAKYU Ltd.

15–16, 2–Chome, Takanawa Minato-ku J–Tokyo 108-0074 fon: +81 33 445-8515 • fax: +81 33 445-8215 mail: info@keb.jp

KEB Nederland

Leidsevaart 126 • NL-2013 HD Haarlem fon: +31 23 5320049 • fax: +31 23 5322260 mail: vb.nederland@keb.de

KEB Polska

ul. Budapesztańska 3/16 • PL-80-288 Gdańsk fon: +48 58 524 0518 • fax: +48 58 524 0519 mail: yb.polska@keb.de

KEB Portugal

Avenida da Igreja – Pavilão A n. ° 261 Mouquim P-4770 - 360 MOUQUIM V.N.F. fon: +351 252 371318 + 19 • fax: +351 252 371320 mail: keb.portugal@netc.pt

KEB Taiwan Ltd.

No.8, Lane 89, Sec.3; Taichung Kang Rd. R.O.C.-Taichung City / Taiwan fon: +886 4 23506488 • fax: +886 4 23501403 mail: info@keb.com.tw

KEB Korea Seoul

Room 1709, 415 Missy 2000 725 Su Seo Dong, Gang Nam Gu ROK-135-757 Seoul/South Korea fon: +82 2 6253 6771 • fax: +82 2 6253 6770 mail: vb.korea@keb.de

KEB Sverige

Box 265 (Bergavägen 19) \$-43093 Hälsö fon: +46 31 961520 • fax: +46 31 961124 mail: vb.schweden@keb.de

KEB America, Inc.

5100 Valley Industrial Blvd. South
USA-Shakopee, MN 55379
fon: +1 952 224-1400 - fax: +1 952 224-1499
net: www.kebamerica.com • mail: info@kebamerica.com